


DESPIECE BOMBAS HIDRAULICAS

> B05BE
Bomba hidráulica para incorporar - caudal 180 Lts


CONECTOR ENTREGADO CON LA BOMBA




161 (Reducción 1 a 3-4)



EL SENTIDO DE GIRO DEPENDE DE DONDE SE COLOCA EL CONECTOR



GIRO HORARIO



GIRO ANTIHORARIO